

Przyssawka akumulatorowa LVT



Przeczytaj przed użyciem



1. Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa

Przystroga

Należy przeczytać wszystkie instrukcje bezpieczeństwa i ostrzeżenia. Niezastosowanie się do poniższych instrukcji może spowodować poważne obrażenia.

Zachowaj wszystkie ostrzeżenia i instrukcje do wykorzystania w przyszłości.

Ostrzeżenia producenta dotyczące bezpieczeństwa

- Upewnij się, że powierzchnia materiału jest sucha i czysta.
- Sprawdź, czy kubki podciśnieniowe nie są uszkodzone, zniszczone lub osłkone.
- NIGDY nie używaj podnośnika do podtrzymywania osoby.
- NIGDY nie używaj litra, gdy czerwona linia na tłoku jest widoczna.
- NIGDY nie należy mocować lin lub łańcuchów bezpośrednio do uchwytu. Podnośnik jest przeznaczony wyłącznie do podnoszenia ręcznego.
- NIGDY nie dotykaj płytki zwalniającej kciuk podczas podnoszenia.
- NIGDY nie swobodnego ruchu tłoka podczas podnoszenia.
- Używać w zakresie: -12 do 49°C (10 do 120 F)
- Używać poniżej wysokości 1524 metrów (5000 stóp).

Jeśli istnieją jakiegokolwiek wątpliwości co do tego, czy dany stan jest bezpieczny lub niebezpieczny. NIE używaj produktu.

Użytkowanie i konserwacja narzędzia akumulatorowego

- Akumulatory należy ładować wyłącznie za pomocą ładowarek zalecanych przez .** Ładowarka odpowiednia dla danego typu akumulatora może spowodować pożar, jeśli będzie używana z innymi akumulatorami.
- W elektronarzędziach należy używać wyłącznie odpowiednich akumulatorów.** Użycie innych baterii może spowodować obrażenia ciała lub pożar.
- Nieużywana baterię należy przechowywać z dala od spinaczy, monet, kluczy, gwoździ, śrub lub innych przedmiotów.** małych metalowych przedmiotów, które mogłyby spowodować mostkowanie styków. Zwarcie między stykami akumulatora może spowodować oparzenia lub pożar.
- W przypadku nieprawidłowego użytkowania z akumulatora może wyciekać płyn. Należy unikać kontaktu z nim. W razie przypadkowego kontaktu spłukać wodą. Jeśli płyn dostanie się do oczu, należy zasięgnąć dodatkowej pomocy medycznej.** Wyciekający płyn z akumulatora może powodować podrażnienia lub oparzenia skóry.
- Nie należy używać uszkodzonych lub zmodyfikowanych akumulatorów.** Uszkodzone lub zmodyfikowane baterie mogą zachowywać się nieprzewidywalnie i spowodować pożar, wybuch lub obrażenia ciała.
- Nie należy narażać akumulatora na działanie ognia lub wysokich temperatur.** Ogień lub temperatury powyżej 130° C mogą spowodować eksplozję.
- Należy przestrzegać wszystkich instrukcji dotyczących ładowania i nigdy nie ładować akumulatora ani narzędzia akumulatorowego poza zakresem temperatur określonym w instrukcji obsługi.** Nieprawidłowe ładowanie lub ładowanie poza dozwolonym zakresem temperatur może zniszczyć akumulator i zwiększyć ryzyko pożaru.
- Jeśli bateria litowo-jonowa nie jest używana przez dłuższy czas, należy ją ładować raz na 6 miesięcy, a czas każdego ładowania nie może być krótszy niż 8 godzin.**

2. Zastosowanie

- Do przenoszenia dużych płytek porcelanowych lub kamiennych oraz szkła, nawet na chropowatych powierzchniach
- Maksymalny udźwóg wynosi 120 kg (265 funtów)

Czas pracy akumulatora	2 godziny
Czas ładowania akumulatora	3 godziny
Typ akumulatora	26500-3200mAh
Watts	3.7V

3. Korzystanie z instrukcji

- Jeśli urządzenie nie jest używane przez dłuższy czas, należy je w pełni naładować i wyjąć baterię. Baterię należy przechowywać w suchym miejscu o temperaturze pokojowej.
- Jeśli bateria litowa nie jest używana przez dłuższy czas, należy ją ładować raz na 6 miesięcy, a czas każdego ładowania nie może być krótszy niż 6 godzin.

* Czerwona linia wskaźnika ostrzegawczego lub zegar monitora w czerwonym obszarze podczas podnoszenia wskazuje stopniową utratę zasysania próżniowego i potrzebę ponownego pompowania.



3.1 Tryb działania

- Umieścić przysawkę na materiale, który ma zostać wchłonięty
- Naciśnij przełącznik na sekundę, aby włączyć urządzenie, a ssanie próżniowe zacznie działać.
- Aby zwolnić - szybko naciśnij dwa razy, aby zwolnić ssanie, a następnie zdejmij go z materiału.
- Długie naciśnięcie wyłącza urządzenie

3.2 Operacja antyterrorystyczna

- Podczas pracy naciśnij przełącznik na 5-10 sekund, aby wyłączyć panel cyfrowy.
- Naciśnij przełącznik jeszcze przez 5-10 sekund, włącz ponownie panel cyfrowy, a następnie naciśnij szybko dwa razy, aby zwolnić zasysanie, a następnie zdejmij go z materiału.
- Model uśpienia - brak akcji po 30 sekundach, aby przejść do modelu uśpienia

3.3 Tryb automatycznego uzupełniania próżni

- Zegar monitora ciśnienia w zielonym obszarze oznacza bezpieczną obsługę próżni.
- Urządzenie automatycznie uzupełni podciśnienie, gdy waga spadnie poniżej 90 kg.

3.4 Kody błędów lamp cyfrowych

E01	Zadziałło zabezpieczenie podnapięciowe
E04	Awaria czujnika (031)

3.5 Czas snu

Przechodzi w tryb uśpienia po 45 minutach bezczynności;

Nie przechodzi w tryb uśpienia podczas pracy i w stanach utrzymywania ciśnienia.

3.6 Tryb ładowania

- Naładuj baterię, gdy miga wskaźnik niskiego poziomu naładowania baterii lub panel wyświetlacza nie wyświetla pełnych liczb z powodu niskiego poziomu naładowania.
- Ładowarka USB typu C



4. Czyszczenie i konserwacja

- Aby usunąć glazurę z gumowej podkładki, przetrzyj ją szmatką nasączoną wodą z mydłem. Trzymaj ją wciśniętą, aby zapobiec przedostaniu się płynu do środka.
- Jeśli pompa przecieka, wyjąć tłok i przetrzeć otaczające powierzchnie oraz wnętrze uchwytu miękką, niestrzępiącą się szmatką.
- Ponownie pokryć gumową osłonę TYLKO SMAREM SILIKONOWYM (smarem do gumy). NIGDY nie używaj smarów na bazie oleju.
- NIGDY nie używaj rozpuszczalnika do czyszczenia podnośnika.
- NIGDY nie kłaść twarzą w dół na szorstkiej/zanieczyszczonej powierzchni.
- Przechowywać w walizce transportowej. Upewnij się, że podnośnik jest dobrze umieszczony.

5. Regularna inspekcja

Okresowe testy na obecność:

- Nadmierny wyciek, powolne działanie pompy, pompowanie wymagane do pełnego opróżnienia.
- Sprawdzić uchwyt i tłok pod kątem pęknięć.
- Sprawdzić gumową podkładkę pod kątem: nadmiernej glazury, proszku, brudu, oleju, nacięć, uszkodzeń/perlowania, chropowatości.

6. Gwarancja

- Gwarancja obejmuje wszystkie wady produkcyjne lub montażowe zgodnie z obowiązującymi przepisami. Gwarancja nie obejmuje usterek spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem, przeciążeniami, nieprzestrzeganiem instrukcji obsługi oraz normalnym zużyciem.
- Więcej szczegółów i informacji można znaleźć w ogólnych warunkach gwarancji pod adresem www.bihuitools.pl