



Przecinarka laserowa do płytek

Instrukcje dotyczące użytkowania

Cięcie pod kątem 90°



Cięcie pod kątem 45°



2. Gwarancja


- Gwarancja obejmuje wszystkie wady produkcyjne lub montażowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Gwarancja nie obejmuje usterek spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem, przeciążeniem urządzenia, nieprzestrzeganiem instrukcji obsługi oraz normalnym zużyciem.

- Aby uzyskać więcej szczegółów i informacji, należy zapoznać się z ogólnymi warunkami gwarancji na stronie

www.bihuitools.com

BIHUI®

Instrukcja obsługi




Przed użyciem zapoznaj się z instrukcją obsługi



Wymiary (mm)	 (mm)	 (mm)	 (mm)	 (mm)
1200	22 X 5 X	1200	850 X 850	6-15
1600	5	1600	1130 X	6-15

1. Instrukcje dotyczące użytkowania


- Gruba podstawa z podwójną warstwą stopu aluminium o grubości 1,6 mm
- Solidny system szyn 20x40 mm
- Koło tnące o długiej żywotności Ø22x5x5 mm
- Urządzenie do łamania z magnesem
- Regulowana rama tnąca
- Przedłużki 1 m/1,5 m do cięcia pod kątem
- Uchwyt do cięcia pod kątem 45°
- Linia lasera dla dodatkowej precyzji



1. Linia lasera dla dodatkowej precyzji



2. Urządzenie do łamania z magnesem



3. Regulowana rama tnąca Koło tnące o długiej żywotności



4. Cięcie pod kątem 45°






5. Solidny system szyn 20x40 mm



6. Przedłużki 1 m do cięcia ukośnego

INSTRUKCJA MONTAŻU - 1



INSTRUKCJA MONTAŻU - 2

